




Zasady wykonywania przepony poziomej - metoda ciśnieniowa



Przed wykonaniem iniekcji należy skuć uszkodzone tynki co najmniej 80cm powyżej strefy zawilgocenia lub zasolenia, oczyścić powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne należy wiercić co 15-16cm w jednym rzędzie. lepsze rezultaty osiąga się przy odwiertach "mijkankowych" w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8cm. Średnica otworów iniekcyjnych 12-18mm, kąt nachylenia 0-30°. Iniekcje wykonać w postaci siatki otworów o średnicy 12-18mm. otwory wiercić w rozstawie 15x15cm z przesunięciem pomiędzy rzędami. Długość otworów powinna być jak najdłuższa, należy jednak pozostawić około 5cm nie przewierconej ściany. Otwory powinny przechodzić przez min. jedną poziomą warstwę muru. Do iniekcji stosować urządzenia nasysające ciśnienie 0,2-0,7MPa.

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

<u>Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień</u> <u>ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.</u> <u>Pracownia Projektowa</u> <u>ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.</u> <u>tel.fax. (041) 265 24 64</u>			Nr rys.: S12	Branża: Architektura	Skala:	
Funkcja	Imię i nazwisko:		Podpis:	Inwestor: ZGKiM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police	Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowopol 27 72 – 010 Police woj. zachodniopomorskie	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72			
Opracował:	mgr inż. Michał Mróz		_____		Data opracowania: maj 2013 r.	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz		110/90/WŁ		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
				Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		Stadium: PB